



## **Technischer Kundendienst**

001 179 1 001 180 9



BESTELL-NR.

GERAETEBEZEICHNUNG

WARENGATTUNG

AUSFUEHRUNGS-NR.

GERAETEBESCHREIBUNG

PRIVILEG

LIEFERANTEN-NR.

PREIS

KATALOG

GARANTIEZEIT

KD-SEKTOR

HEIM/BRINGE

BETREUUNG

KOSTENTRAEGER

REPARATURFAEHIG

0011791

WAESCHETROCKNER

376

001

MATURA 1205CD BRAUN

1919

9571

1448.00

875

12

E

HEIMSERVICE

EIGEN

EIGEN

JA

0011809

WAESCHETROCKNER

37

001

MATURA 1205CD WEISS

1920

9571

1448.00

875

12


E


HEIMSERVICE

EIGEN

EIGEN

JA





B-NR 00	)11791 WAESC	HETRO	CKNER WGT 376 AUSF 001	28.10.87 SEITE	001
ZEILE 1 2 3 4 5	POSITION 01.10 01.17 01.27 02.10 02.11	A I	BEZEICHNUNG AEDECKPLATTE WEISS AINKEL F ABDECKUNG HAKEN F ABDECKUNG VORDERWAND BEITENWAND LINKS	ET-NUMMER 964 462 6 982 008 5 982 009 3 735 893 0 735 894 8	ANZ 001 002 002 001 001
6 7 8 9	02.12 02.18 02.19 02.20 02.21	A C	SEITENWAND RECHTS LASCHE,UNTEN SCHARNIER UNTEN SOCKELTRAVERSE RUECKWANDTRAVERSE	735 895 5 736 238 7 964 509 4 964 038 4 964 037 6	001 001 001 001 001
11 12 13 14	02.39 02.40 03.09 03.10	C A	STOPFEN ABDECKBLECH ERSETZT ET-NR. 964 507 8 BEDIENUNGSBLENDE BRAUN UNTERTEIL F BLENDE	964 508 6 982 100 0 735 896 3 964 085 5	001 001 001 001
15 16 17 18 19	03.20 03.23 03.66 04.09 04.10	A A C	KLAPPENUNTERTEIL KUGELLAGER 609-2Z STOESSEL M FEDER FUEHRUNG KOMPL. AUSSENTUER	964 084 8 964 461 8 964 506 0 964 505 2 735 897 1	001 001 001 001 001
20 21 22 23 24	04.11 04.12 04.18 04.19 04.21	c R	INNENTUER TUERDICHTUNG LASCHE, UNTEN SCHARNIER, OBEN SCHLIESSHAKEN	964 083 0 964 082 2 736 238 7 736 237 9 964 081 4	001 001 001 001 001
25 26 27 28 29	04.23 04.24 04.27 04.31 04.32	1 <b>A</b>	KAPPE F TUERTASTE SCHLIESSPLATTE DICHTUNG F WAERMETAUSCHER LASCHE, UNTEN SCHARNIER, OBEN	964 080 6 964 504 5 964 079 8 736 238 7 736 237 9	001 001 001 001 001
30 31 32 33 34	04.34 04.38 04.50 04.58 07.10	<b>A</b> <b>A</b>	FLUSENSIEB SPREIZSTIFT DEKORRAHMEN SCHARNIER, OBEN SCHRAUBFUSS	964 078 0 964 503 7 964 502 9 736 237 9 960 959 5	001 001 001 001 004
35 36 37 38 39	10.01 10.05 10.20 11.20 11.22	В	TROMMEL ZAPFENFLANSCH WAESCHEMITNEHMER F TROMMEL GLEITSEGMENT DICHTRING VORNE F TROMMEL	735 900 3 964 076 4 964 030 1 964 075 6 964 074 9	001 001 003 001 001
40 41 42 43 44	13.20 13.21	A A C A	LAGERHALS DECKEL F UMLUFTGEBLAESE GEBLAESFSCHALE ANTRIEB, RAUMLU GEBLAESESCHALE SAUGS. RAUMLUFT UMLUFTGEBLAESE	964 073 1 964 060 8 FT 964 059 0 964 058 2 964 057 4	001 001 001 001 001
45 46 47 48 49	13.25 13.28 13.76 15.32 15.33		GEBLAESERAD, RAUMLUFT DICHTUNG GEBLAESE/WAERMETAUSC	HER 964 495 6	001 001
50 51 52 53 54	15.80 17.08 17.09 17.22 17.31	C A	SPANNFEDER  KEILRIEMEN 7H1992T BEHAELTERWANNE KONDENSWASSERBEHAELTER FUELLSTUTZEN VERSCHLUSSDECKEL	964 072 3 964 054 1 964 053 3 964 052 5 964 051 7	001 001 001 001 001
55 56 57 58 59	17.32 17.70-74 18.10 18.24 19.10	Ĉ C	FUELLROHR SCHLAUCH UMLUFTKANAL BODENBLECH RUECKWAND HEIZUNGSKANAL DICHTUNG RUECKWAND HEIZKANALDICHTUNG BLENDE F RUECKWAND TIMER	964 050 9 964 494 9 964 049 1 964 048 3 964 018 6	001 001 001 001 001
60 61 62 63 64	19.20 19.25 19.27 19.28 50.10	C B	HEIZUNGSKANAL DICHTUNG RUECKWAND HEIZKANALDICHTUNG BLENDE F RUECKWAND TIMER	964 017 8 964 071 5 964 070 7 964 014 5 735 901 1	001 001 001 001 001
65 66 67 68 69	50.20 50.21 51.25 51.26 51.27		KNEBEL PROGRAMMANZEIGE DREHSCHALTER SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER  SUMMER KONTROLLAMPEN 4 FACH THERMOSTAT 135 GR THERMOSTAT 120 GR THERMOSTAT	735 902 9 735 903 7 735 904 5 964 046 7 735 905 2	002 001 001 001 001
70 71 72 73 74	51.33 51.40 54.12 54.13 54.21	A	SUMMER KONTROLLAMPEN 4 FACH THERMOSTAT 135 GR THERMOSTAT 120 GR THERMOSTAT	981 998 8 735 906 0 735 907 8 735 908 6 964 066 5	001 001 001 001 001
75 76 77 78 79	55.20 55.30 59.41 59.44 60.10	A B	THERMOSTAT TUERSCHALTER SCHALTWIPPE FEUCHTICKEITSANZEIGE SUMMERKNEBEL MOTOR	982 045 7 964 499 8 735 909 4 964 064 0 735 910 2	001 001 001 001 001

B-NR 0011791 WAESCHETROCKNER WGT 376 AUSF 001 28.10	.87 SEITE	002
ZEILE POSITION SYM BEZEICHNUNG E	T-NUMMER	ANZ
80 60.11	980 124 2 964 457 6 735 911 0 735 912 8 964 045 9	001 001 001 001
86 82.10 C WAERMEAUSTAUSCHER 87 82.11 A RIEGEL F WAERMETAUSCHER 89 82.20 C GEHAFUSF F WAERMETAUSCHER, UNTEN	964 493 1 964 044 2 964 492 3 964 043 4 964 042 6	001 001 001 001 001
91 86 12 A DRAHTBUERSTE	964 491 5 964 455 0 964 496 4	001 001
93 94 ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
95 96 A LOCTITE / TEROTOP M20 ENDE	931 731 4	001


B-NR 00	11809 WAESCH	IETRO	CKNER WGT 376 AUSF 001 28.		001	
ZEILE 1 2 3 4 5	Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -	A	BEZEICHNUNG ABDECKPLATTE WEISS WINKEL F ABDECKUNG HAKEN F ABDECKUNG VORDERWAND SEITENWAND LINKS	964 462 6	ANZ 001 002 002 001 001	
6 7 8 9 10	02.19	C A C C	SEITENWAND RECHTS LASCHE,UNTEN SCHARNIER UNTEN SOCKELTRAVERSE RUECKWANDTRAVERSE	735 895 5 736 238 7 964 509 4 964 038 4 964 037 6	001 001 001 001 001	
11 12	02.39 02.40	Č	FDSFTZT ET-NR. 964 507 8	964 508 6 982 100 0 735 913 6	001 001	
13 14	03.09 03.10	A	UNTERTEIL F BLENDE WEISS	735 162 0	001	
15 16 17 18 19	03.20 03.23 03.66 04.09 04.10	A A C	KUSELLAGER 609-2Z STOESSEL M FEDER FUEHRUNG KOMPL.	735 163 8 964 461 8 964 506 0 964 505 2 735 897 1	001 001 001 001 001	
20 21 22 23 24	04.11 04.12 04.18 04.19 04.21	C	INNENTUER TUERDICHTUNG LASCHE, UNTEN SCHARNIER, OBEN SCHLIESSHAKEN	964 083 0 964 082 2 736 238 7 736 237 9 964 081 4	001 001 001 001	
25 26 27 28 29	04.27	Ä	INNENTUER TUERDICHTUNG LASCHE, UNTEN SCHARNIER, OBEN SCHLIESSHAKEN  KAPPE F TUERTASTE WEISS SCHLIESSPLATTE DICHTUNG F WAERMETAUSCHER LASCHE, UNTEN SCHARNIER, OBEN FLUSENSIEB SPREIZSTIFT DEKORRAHMEN WEISS SCHARNIER, OBEN SCHARNIER, OBEN SCHRAUBFUSS TROMMEL ZAPFENFLANSCH WAESCHEMITNEHMER F TROMMEL GLEITSEGMENT	735 164 6 964 504 5 964 079 8 736 238 7 736 237 9	001 001 001 001	
30 31 32 33 34	04.34 04.38 04.50 04.58 07.10	A	FLUSENSIEB SPREIZSTIFT DEKORRAHMEN WEISS SCHARNIER, OBEN SCHRAUBFUSS	964 078 0 964 503 7 983 363 3 736 237 9 960 959 5	001 001 001 001 004	
35 36 37 38 39	10.20 11.20	В	TROMMEL ZAPFENFLANSCH WAESCHEMITNEHMER F TROMMEL GLEITSEGMENT DICHTRING VORNE F TROMMEL	735 900 3 964 076 4 964 030 1 964 075 6 964 074 9	001 001 003 001 001	
40 41 42 43 44	13.15 13.20 13.21	A A C A	LAGERHALS DECKEL F UMLUFTGEBLAESE GEBLAESESCHALE ANTRIEB, RAUMLUFT GEBLAESESCHALE SAUGS.RAUMLUFT UMLUFTGEBLAESE	964 073 1 964 060 8 964 059 0 964 058 2 964 057 4	001 001 001 001 001	

B-NR 0011809 WAESCI	HETRO	CKNER WGT 376 AUSF 001 28.	10.87 SEITE	002
ZEILE POSITION	SYM E	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
45 13.25 46 13.28 47 13.76 48 15.32 49 15.33	A	GEBLAESERAD,UMLUFT GEBLAESERAD,RAUMLUFT DICHTUNG GEBLAESE/WAERMETAUSCHER SPANNROLLE SPANNFEDER	964 056 6 964 055 8 964 495 6 964 024 4 964 023 6	001 001 001 001 001
50 15.80 51 17.08 52 17.09 53 17.22 54 17.31	C	KEILRIEMEN 7H1992T BEHAELTERWANNE KONDENSWASSERBEHAELTER FUELLSTUTZEN VERSCHLUSSDECKEL	964 072 3 964 054 1 964 053 3 964 052 5 964 051 7	001 001 001 001 001
55 17.32 56 17.70-74 57 18.10 58 18.24 59 19.10	C	FUELLROHR SCHLAUCH UMLUFTKANAL BODENBLECH RUECKWAND	964 050 9 964 494 9 964 049 1 964 048 3 964 018 6	001 001 001 001 001
60 19.20 61 19.25 62 19.27 63 19.28 64 50.10	_	HEIZUNGSKANAL DICHTUNG RUECKWAND HEIZKANALDICHTUNG BLENDE F RUECKWAND TIMER	964 017 8 964 071 5 964 070 7 964 014 5 735 901 1	001 001 001 001 001
65 50.20 66 50.21 67 51.25 68 51.26 69 51.27		KNEBEL PROGRAMMANZEIGE DREHSCHALTER SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER	735 914 4 735 915 1 735 904 5 964 046 7 735 916 9	002 001 001 001 001
70 51.33 71 51.40 72 54.12 73 54.13 74 54.21	<b>A</b>	SUMMER KONTROLLAMPEN 4 FACH THERMOSTAT 135 GR THERMOSTAT 120 GR THERMOSTAT	981 998 8 735 906 0 735 907 8 735 908 6 964 066 5	001 001 001 001 001
75 55.20 76 55.30 77 59.41 78 59.44 79 60.10	<b>A</b>	TUERSCHALTER SCHALTWIPPE FEUCHTIGKEITSANZEIGE SUMMERKNEBEL WEISS MOTOR	982 045 7 964 499 8 735 917 7 735 168 7 735 910 2	001 001 001 001 001
80 60.11 81 61.10 82 65.10 83 65.19 84 75.01	B B	KONDENSATOR 12UF ENTSTOERKONDENSATOR 0,1+20,015UF HEIZUNG UEBERHITZUNGSSCHUTZ PUMPE	980 124 2 964 457 6 735 911 0 735 912 8 964 045 9	001 001 001 001 001
85 75.15 86 82.10 87 82.11 88 82.20 89 82.21	A C C C	DICHTUNG F PUMPE WAERMEAUSTAUSCHER RIEGEL F WAERMETAUSCHER GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER,UNTEN GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER,OBEN	964 493 1 964 044 2 964 492 3 964 043 4 964 042 6	001 001 001 001 001
90 86.10+35 91 86.12 92 86.31	A A	BUERSTENHALTER M.BLATTFEDER DRAHTBUERSTE KONTAKTKOHLE	964 491 <b>5</b> 964 455 <b>0</b> 964 496 4	001 001 001
93 94		ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
95 96	A	LOCTITE / TEROTOP M20	931 731 4	001

## Umstellen auf Wasserablauf

Serienmäßig wird das anfallende Kondenswasser in einem Behälter aufgefangen und muß nach jedem Trokkenvorgang entleert werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, beim Aufstellen in der Nähe eines Wasserablaufes das Kondenswasser direkt abzuführen. Dazu den Winkelnippel 1 abschrauben und die dahinter befindliche Hülse herausnehmen.

Schraubkappe 2 abschrauben und damit die linke Öffnung verschließen. Die Hülse in die rechte Öffnung ganz hineindrücken und mit dem Winkelnippel 1 verschließen.



ENDE

Als Abwasserschlauch einen gebräuchlichen Zulaufschlauch mit 11 mm Innendurchmesser verwenden und diesen am
Winkelnippel mit einer Schlauchschelle
sichern. Sie können den Abwasserschlauch direkt auf dem Boden verlegen
und in einen Abwasserschacht oder in ein
Wasch- oder Spülbecken einleiten.
Abpumphöhe max. 1,2 m!

Verlegen Sie den Schlauch knickfrei und sichern Sie ihn gegen Herunterfallen. Der Schlauch kann auch fest an einen Syphon angeschlossen werden (max. Schlauchlänge ca. 2,5 m).

